


◆ Solární uliční světla



◆ Solární reflektor





◆ Solární vestavěná světla




Obsah balení

◆ Solární uliční světla



◆ Solární reflektor



Montážní pokyny

1. Před použitím

Světla byla během výrobního procesu plně nabitá. Před umístěním reflektoru na požadované místo vyzkoušejte jeho funkčnost.


- (1) Připojte solární panel k reflektoru. Pokud je panel vystaven silnému světlu, světlo nebude možné rozsvítit. Po odpojení solárního panelu je možné reflektor opět používat.
- (2) Reflektor je možné zapnout/vypnout dálkovým ovladačem pomocí tlačítka ON/OFF. Pro ovládání dálkovým ovladačem mířte na čelní stranu reflektoru ze vzdálenosti < 15 metrů.
- (3) UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění správné funkčnosti dálkového ovládání je nutné mířit dálkovým ovladačem na čelní stranu reflektoru!

2. Montáž solárního panelu

Tento panel je možné umístit na střechu, nebo připevnit na stěnu pomocí přiloženého fixačního materiálu.

3. Požadavky pro montáž:

- (1) Připevněte solární panel spolu s „U“ konstrukcí ke zdi pomocí 6mm šroubů.
- (2) Solární panel by měl být zafixován pod úhlem 30-45 stupňů na místě kde je přímé sluneční záření.



- (3) Panel by měl být instalován v místě přímého slunečního záření, neměl by být ve vnitřních prostorách, za sklem nebo jiným objektem který by bránil slunečnímu záření.

4. Montáž reflektoru:


- (1) Připevněte reflektor pomocí dvou expanzních šroubů na požadované místo.



- (2) Úhel reflektoru může být přizpůsoben vašim požadavkům.
- (3) Světlo by mělo být nainstalováno na vyvýšeném místě aby bylo zamezeno ponoření a zatopení výrobku.

5. Instalace přívodního kabelu:

- (1) Propojte kabely a zajistěte voděodolnou pojistku.




6. Pojistné úchyty

Před použitím skontrolujte zda jsou tyto úchyty na vyznačených místech. Tyto úchyty zamezují rozbití a vypadnutí skleněného čela reflektoru vlivem stárnutí voděodolného gelu.



Ovládání



4. Aby nedošlo ke snížení účinnosti svítidel, pravidelně odstraňujte prach a nečistoty z povrchu fotovoltaického panelu.

5. Pravidelně kontrolujte přívod reflektoru.

Režim reflektoru

- Tento reflektor funguje v automatickém režimu
- (1) Je-li tma, reflektor se automaticky zapne. Po rozednění se reflektor automaticky vypne.

Důležité upozornění

1. Nevyměňujte ani nezasahujte nijak do plošných spojů
2. Řádně zkontrolujte připevnění reflektoru, aby nedošlo k uvolnění v případě větru
3. Neotvírejte reflektor aby nedošlo k porušení záruky