


Návod k použití - Výklopná zásuvka - E17101



Technické parametry

- 3x zásuvka 220V
- USB-A 18 W + USB-C 30W
- Připojení do sítě 220V~
- Přívodní kabel 2m
- Montážní otvor: 232 mm x 95mm



- Před instalací zásuvky vypněte přívod proudu
- Zásuvku instaluje jen pokud splňuje veškeré požadavky na zapojení (není poškozen kabel)
- Zásuvku neumísťujte do venkovních prostor a do prostor, kde je možný kontakt s vodou.
- V případě poruchy zásuvky neopravujte, veškeré zásahy, které provedete mohou způsobit ztrátu záruční lhůty.

Instalace

Do stolu, nebo na místo, kde chcete zásuvku umístit, vyřízněte otvor, dle výše uvedených rozměrů. Vložte do otvoru spodní díl portu a přicvakněte rychloupínací svorky, dotáhněte šrouby. Připojte do sítě.

Zapojení zásuvky smí provádět pouze osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČUBPa ČBUč. 50/1978 Sb.

Dovozce:
Elmet Group, s.r.o.
Kamýcká 15/153
Praha 6 – Suchbát
165 00

