

RF dálkový ovladač Pro jednobarevné pásy (E1200)




Shrnutí

- Kompatibilní s komponenty EC1232, EC1233, EC1234, EC1235, EC1240, EC1241, EC1134, EC1197
- Frekvence 2.4GHz zajišťuje dosah až 30m.
- CR2032 napájecí baterie.
- LED indikační dioda.
- Každý ovladač může být napárován na jeden nebo více přijímačů.

Technické parametry

- Výstupní signál: RF(2.4GHz)
- Pracovní napětí : 3VDC(CR2032)
- Pracovní proud: < 20mA
- Proud pohot. režim: 10μA
- Výdrž bat. v pohot. režimu: 6 months
- Dosah: 30m
- Pracovní teplota: -30°C~55°C
- Rozměry: L107×W58.5×H9mm
- Hmotnost: 34g

Rozměry



Párování:


Přijímač s tlačítkem „MATCH“

- Párování: Krátké zmáčkněte tlačítko přijímače MATCH a následně ihned stiskněte tlačítko zóny, na kterou chcete přijímač napárovat.
- Odstranění: Dlouze tiskněte tlačítko MATCH na přijímači. Tímto se odstraní všechny napárované ovladače

Přijímač bez tlačítka „MATCH“

- Následujte pokyny v návodu přijímače

Funkce



On/Off: Krátké stisknutí zapne/vypne osvětlení aktuální zóny, dlouhé stisknutí 2s zhasne osvětlení všech zón.

1,2,3,4 zóny: Krátkým stisknutím vyberte a zapněte zónové světlo, dlouhé stisknutí 2s zhasne zónové světlo. Nepřetržitě krátké stisknutí tlačítek více zón Označí více zón které poté můžete společně ovládat.

Volba jasu: Stiskem mění barvu zvolené zóny.

Jas +/-: Krátké stisknutí - 10 stupňová regulace

Dlouhé stisknutí - plynulá regulace.

3 Scény: Krátké stisknutí spustí scénu, Dlouhý (2s) stisk zvolené nastavené jako scénu.

Řešení potíží

Příčina		Řešení
Ovladač nereaguje	1. Vybitá baterie. 2. Přijímač mimo dosah ovladače. 3. Přijímač není napárován na ovladač.	1. Vyměňte baterii. 2. Přiblížte ovladač přijímači. 3. Znovu napárujte ovladač.

Upozornění

1. Při výměně baterie zachovejte správnou polaritu.